

Увлажнитель-аромадиффузор воздуха Аксион ВФ-13

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ztq@nt-rt.ru || сайт: <https://zmt-axion.nt-rt.ru/>

Благодарим за покупку продукции торговой марки Аксион! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования увлажнителя воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

Увлажнитель-аромадиффузор воздуха Аксион ВF-13 предназначен для повышения уровня влажности воздуха и поддержания комфортного микроклимата в бытовом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Показатели
Встроенный аккумулятор	Li-pol 3,7 В, 2000 мАч
Входное напряжение	DC 5В
Ток заряда встроенного аккумулятора, не более	1500 мА
Потребляемая мощность	5 Вт
Время зарядки, не более	2 часа
Время работы аккумулятора, не менее	3 часа
Объем резервуара для воды	800 мл
Расход воды	до 70 мл/ч
Площадь помещения	до 15 м ²
Размеры	103x103x138 мм
Масса	235 г

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправностей.
- Перед использованием добавьте воду в резервуар увлажнителя.
- Не используйте увлажнитель при недостаточном уровне воды в резервуаре.
- Увлажнитель нельзя использовать детям младше 6 лет.
- Во избежание размножения бактерий из-за застоя воды следует опустошать и насухо вытирать резервуар, когда увлажнитель не планируется использовать в течение длительного времени.
- Если изделие не использовалось в течение нескольких дней – очистите резервуар для воды перед возобновлением эксплуатации.
- Используйте фильтрованную или минеральную воду. В воде из-под крана легко размножаются бактерии, что может привести к появлению неприятного запаха и неполадкам в работе изделия.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Увлажнитель- аромадиффузор – 1 шт.
- Хлопковые фильтры -4 шт. (2 установлены в увлажнитель)
- Кабель USB Type-A - USB Type-C – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



Нажмите кнопку для включения/выключения/переключения режимов



При полной зарядке значок молнии перестает мигать



Цифровой дисплей

Кнопка переключения/включения/выключения


Распылительный порт

Аккумулятор


Два хлопковых фильтра

Трубка для хлопкового фильтра

Резервуар для воды



Разъем для кабеля питания



Кнопка переключения/включения/выключения

Отображение режима распыления

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация	<p>В резервуар для воды налейте необходимое количество чистой воды и при необходимости, добавьте 2-3 капли эфирного масла, на каждые 100 мл воды.</p> <p>Вставьте адаптер (не входит в комплект поставки) в розетку и включите увлажнитель.</p> <p>Нажмите кнопку включения. По умолчанию запускается режим 1. Последующее нажатие на кнопку последовательно переключает режимы. Чтобы выключить, удерживайте кнопку нажатой в течении 3 секунд. Индикаторная лампа загорается в соответствии с каждым режимом, экран отображает уровень заряда батареи.</p>
--------------	--

Режимы работы увлажнителя	<p>Режим 1: одиночный порт распыления, непрерывное распыление;</p> <p>Режим 2: два порта распыления, непрерывное распыление;</p> <p>Режим 3: один порт распыляет в течение 5 секунд, затем второй порт распыляет в течение 5 секунд, затем оба порта распыляют в течение 5 секунд одновременно, распыление закольцовано таким образом;</p> <p>Режим 4: один порт распыления, прерывистое распыление (распыление в течение 3 секунд, затем остановка на 2 секунды);</p> <p>Режим 5: два порта распыления, прерывистое распыление (распыление в течение 3 секунд, затем остановка на 2 секунды);</p>
---------------------------	--

Кабель
USB-Type-C

Зарядный ток составляет 1500 мА, значок молнии мигает во время зарядки и показывает уровень заряда батареи. После полной зарядки значок молнии замирает, экран отображает значение 100%. Когда заряд батареи низкий, экран мигает 5 раз и выключается.

Время работы
увлажнителя

При полном резервуаре, в случае распыления из 2 штуцеров изделие может работать 4 часа. Для других режимов время работы составляет до 8 часов.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно очищайте и насухо вытирайте резервуар для воды, чтобы избежать размножения бактерий в нем.
- Не допускайте попадания воды на крышку увлажнителя во избежание короткого замыкания. Рекомендуется чистить крышку увлажнителя с помощью мягкой влажной ткани.
- Во избежание размножения бактерий из-за застоя воды следует опустошать и насухо вытирать резервуар, когда увлажнитель не планируется использовать в течение длительного времени.
- Если изделие не использовалось в течение нескольких дней – очистите резервуар для воды перед возобновлением эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в выключенном состоянии, в упаковке изготовителя в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не ниже -20°C .

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется в выключенном состоянии, любым видом крытого транспорта в упаковке производителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$ с относительной влажностью не более 95%.
- При погрузке должны приниматься меры, исключаяющие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЕ К РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ

- Хлопковый фильтр является расходным материалом: общий срок службы составляет 1-2 месяца. С течением времени фильтр постепенно забивается в зависимости от качества воды и ежедневного времени использования.

- Когда хлопковый фильтр впитывает слишком много примесей: объем распыления увлажнителя существенно сокращается или распыление прекращается. В этом случае необходимо заменить фильтр.

ОСТОРОЖНО

- Не касайтесь портов распыления руками или твердыми предметами, чтобы исключить их повреждение.

- Во время замены фильтров следите, чтобы пружины не выпали. Увлажнитель не будет работать без пружин.

- Лучше наливать воду на 90%, в случае переполнения водой увлажнитель не будет распылять. Не наливайте горячую воду.

- Хлопковый фильтр должен полностью пропитаться водой, прежде чем увлажнитель заработает. В противном случае распылитель будет поврежден. Во время первого использования или после длительного перерыва в использовании подождите 5-10 минут после наполнения водой, пока фильтр полностью не пропитается водой.

- Рекомендуется использовать минеральную или дистиллированную воду.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. Замена изделия происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.



ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Увлажнитель-аромадиффузор воздуха BF-13

Дата изготовления _____

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Выполненные работы _____

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество)

Владелец _____
(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт

Изъят « ___ » _____ 20__ г.

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ztq@nt-rt.ru || сайт: <https://zmt-axion.nt-rt.ru/>